



#### ■ Sezioni d'alluminio BANNER

Banner: Il pennone con il braccio orizzontale fissato sulla cima rotante a 360°. Il pennone non ha corda. Per cambiare la bandiera dev'essere abbassato. Questo perché la base è a tiranti. I supporti vengono consegnati insieme al pennone. La sezione ha il socket rotante al quale verrà installata la cupola dorata / argento cromata o colorata.